

GRÖSSENTABELLE SKISCHUHE

EURO	32	33	33 2/3	34 1/3	35	36	37 2/3	38	38 2/3	39	39 2/3	40 1/3
UK	13K	1	1,5	2	3	3,5	4,5	5	5,5	6	6,5	7
MONDO	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5

EURO	41	42	42 2/3	43 1/3	44	45	45 2/3	46 1/3	47	48	48 2/3	49 1/3
UK	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13,5
MONDO	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5